



TOPCare HOSPITAL

Zijdeachtige speciale dispersie

Toepassingsbereik

Speciale dispersie voor alle objecten met waterbestendige, veerkrachtig harde vloeren zoals in warenhuizen, shopping-malls, scholen. TOPCARE HOSPITAL is bijzonder geschikt voor gebruik in ziekenhuizen, wegens intensieve bestendigheid tegen alcoholhoudende handontsmettingsmiddelen en standaard ontsmettingsmiddelen.



Gebruiksaanwijzing

Vloeren, voorafgaand aan het aanbrengen van TOPCARE HOSPITAL, eerst basisreïnigen, dan met schoon water naspoelen en laten drogen. TOPCARE HOSPITAL overvloedig en volledig aanbrengen.

Pas na volledige droging van de eerste laag een tweede aanbrengen. Voor vloeren met open poriën, bijv. ouder linoleum, eventueel drie lagen grondig aanbrengen. Afhankelijk van de soort vloeren zijn alle DR.SCHNELL basisreïnigers voor verwijdering van TOPCARE HOSPITAL fluweel filmlagen geschikt.

Producteigenschappen

- Uitgebreide bestendigheid tegen alcohol hand ontsmettingsmiddel en alle moderne oppervlak ontsmettingsmiddel
- Lichte basisreïniging
- FIGR-getest; DIN EN 13893 (elastische, gelamineerde en textiele vloerbedekking en – bepaling van de dynamische wrijving van droge vloeroppervlakken)
- Bij restvochtige vloeren (nat-in-nat) met een uitstekend verloop
- Moderne coating ZONDER polijsten
- Aanbevolen door toonaangevende fabrikanten van vloeren
- De verwerking met de methodes lengte- en dwarsrichting en achter-swing zijn eenvoudig

Opmerking

Bij linoleum wordt een afvlakking van de coating na de basisreïniging en een intermediaire schuurbewerking aanbevolen tussen de afzonderlijke lagen. TOPCARE HOSPITAL tegen vorst beschermen. Voor vloeren met een fabrieksafwerking (PU, PUR, etc.), bevelen we een voorafgaande hechtingstest aan. Al naar gelang de klimatologische omstandigheden kan het volledige uitharden tot ca. zeven dagen duren.

Overige informatie

Jerrycan á 10 l

art.nr. 30879

★	Matterend vermogen
★ ★	Glans
★ ★	Slijtvastheid
★	Herstelt beschermende film laag
★ ★	Bestendigheid tegen handontsmettingsmiddelen

Alle vermelde gegevens zijn samengesteld volgens onze huidige kennis en ervaringen; de gegevens zijn niet bindend. Details over het product vindt u in het veiligheidsinformatieblad. (NL) 0220

pH conc 0 2 4 6 10 12 14

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA
 Taunusstraße 19 · 80807 Munich
 Tel. +49 89 3506080
 info@dr-schnell.com
 www.dr-schnell.com

Wir leben Hygiene
DR.SCHNELL
 QUALITÄT UND SERVICE